

- 1 x Sparrenschiene 1.500 mm
- 6 x Sechskant-Bohrschraube 6.3x80 mm

Stückliste 726030

- 1 x Sparrenschiene 3.000 mm
- 12 x Sechskant-Bohrschraube 6,3x80 mm

Sparrenschiene (5) stirnseitig an der oberen Dachlatte (9), die für die Montage des Schneefangsystems vorgesehen ist, anlegen und mit jeweils 2 Sechskant-Bohrschrauben (6) durch die Konterlattung (11) und Schalung an jedem Sparren (12) befestigen. Anordnung der Schneefangstütze (1) im Wasserlauf der Deckung (8) unter Berücksichtigung des notwendigen Stützabstandes festlegen. Damit die Funktion bzw. die Regensicherheit des Daches nicht beeinträchtigt wird, sind gegebenenfalls Anpassungen an der Deckung vorzunehmen (z.B. Entfernen der Kopf- bzw. Fußverfalzung). Schraubverbindung (4) lösen, Schneefangstütze in die Sparrenschiene (5) einhängen und die Schraubverbindung wieder anziehen.

Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.

