

## AUFSPARREN-DÄMMUNG

- problemlose Montage
- Konterlatte genügt, z.B. Schraube 5x70mm (separat erhältlich)
- keine Beschädigung der Dämmung

## So wird montiert:



## IHR PLUS

100% deutsche Pro<mark>duktion</mark> Seit 2006 millionenfach verbaut Alle gängigen Dachziegel und Dachsteine Alle gängigen PV-Schienensysteme Enorme Belastungswerte